



1
Układanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania ściany przez zamocowanie prostej listwy od dołu. Kamień przyklejamy na czystą, suchą i równą powierzchnię.



2
Powierzchnię, na którą kleimy kamień pokrywamy środkiem gruntującym, w przypadku powierzchni gipsowych gruntowanie należy wykonać dwukrotnie. Temperatura podczas układania kamienia powinna zawierać się w przedziale od 5°C do 20°C.



3
Do klejenia należy używać kleju do kamienia i glazury „Stone Master” a w przypadku kamieni gipsowych kleju do wyrobów gipsowych „Retro”. Klej наносimy na ścianę pacą zębatą 8mm.



4
Przed przyklejeniem kamienia należy sprawdzić czy nie posiada on widocznych wad a następnie oczyścić szczotką drucianą powierzchnię kamienia, na którą nakładamy klej.



5
W razie potrzeby można przeszlifować krawędź, usuwając ewentualne nierówności. Po nałożeniu kleju na płytkę równomiernie dociskamy ją do podłoża.



6
Kamień można również łatwo docinać używając szlifierki kątowej zaopatrzonej w tarczę do cięcia kamienia.



7
Po dokładnym wyschnięciu kleju za pomocą fugownicy do klinkieru rozpocząć fugowanie.



8
Fuga powinna być półsucha (najlepiej stosować gotową fugę do kamienia Stone Master). Po dokładnym związaniu spoiny wygładzamy ją a następnie resztki fugi usuwamy zmiotką.



9
Po całkowitym wyschnięciu elewacji całość zabezpieczamy impregnatem „StoneSil” a w przypadku wyrobów gipsowych Impregnatem do wyrobów gipsowych „Stone Master”. Impregnaty ułatwiają utrzymanie naszego kamienia w czystości. W przypadku impregnacji elewacji na zewnątrz impregnat „StoneSil” zabezpiecza przed wilgocią oraz zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wykwitów.